


NORM

GAUGE


FREE TAUCHEN

OBERFLÄCHENMODUS




Mit * markierte Elemente gelten nicht für die GAUG-Menüs

OBERFLÄCHENMODUS




Elemente ähnlich wie NORM.

OBERFLÄCHENMODUS




TAUCHMODUS


auf 1,5 m (5 ft.) für 5 Sek. ▼ auf 0,6 m (2 ft.) für 1 Sek. ▲



Nullzeitstopp (keine Deko)




Sicherheitsstopp (keine Deko)



(wenn für Laufzeit eingest.)


TAUCHMODUS


auf 1,5 m (5 ft.) für 5 Sek. ▼ auf 0,6 m (2 ft.) für 1 Sek. ▲



TAUCHMODUS


auf 1,5 m (5 ft.) für 5 Sek. ▼ auf 0,6 m (2 ft.) für 1 Sek. ▲





- **S** im Menü < 2 Sek. oder kurz drücken - Zugriff auf Menüvariablen (oder Set-Points) - akzeptieren der Menüvariablen (oder Set-Points).
- **A** im Menü < 2 Sek. oder kurz drücken - vorwärts durch Menüoptionen blättern
- **M** im Menü < 2 Sek. oder kurz drücken - rückwärts durch Menüoptionen blättern
- in Einstellerroutine < 2 Sek. oder kurz drücken - Wert der Variablen (oder Set-Point) verringern
- im Menü oder Einstellerroutine 2 Sek. - aktuelle Anzeige verlassen und zurück zum Hauptbildschirm, von beliebiger Anzeige aus
- in Tauchmodus - zugreifen auf die alternativen Displays
- in Einstellerroutine < 2 Sek. oder kurz drücken - steigern des Werts (oder Set-Points) der ausgewählten Variablen.

UHR



Entwickelt durch Oceanic Kalifornien
2002 Davis Street
San Leandro
Kalifornien, 94577
USA
800-435-3483
www.oceanicworldwide.com

ISO 9001:2000 ist ein Satz weltweit anerkannter Universalnormen für Qualitätssicherungssysteme, die nicht nur für die Auslegung und Herstellung, sondern für praktisch alle Aspekte der Unternehmensabläufe gelten. Oceanic und ihre ISO 9001:2000 Zertifizierung.

In den europäischen Märkten müssen bestimmte Produktkategorien Prüfverfahren mit strengen Standards erfüllen. Alle Oceanic-Produkte, die solche Prüfverfahren erfordern, haben die CE-Standards erfüllt.

Oceanic-Produkte sind durch eines oder mehrere US-Patente geschützt. Oceanic macht die Rechte auf ihre patentierte Technologie geltend und wird jegliche Rechtsverletzungen im Rahmen der geltenden Gesetze strengstens verfolgen.

©2002 Design Alle Rechte vorbehalten
Oceanic Worldwide
Dok. Nr. 12-5212-r01 (11/3/09)

INNOVATION FIRST
OCEANIC

Lesen und verstehen Sie das Bedienungshandbuch und das Sicherheits- und Referenzhandbuch

GEO 2 QUICK START-LEITFADEN

- Max. Betriebstiefe = 100 m (330 ft.)
- Tiefenpräzision - +/- 1 % gesamte Skala
- Zeitpräzision - +/- 1 Sekunde pro Tag
- Tauchmodus - nach 5 Sek. auf 1,5 m (5 ft.) aktiviert, bis für 1 Sek. auf 0,6 m (2 ft.)
- Wiederholungstauchungang - NORM (oder GAUG)
- nach 10 Min. OI nach Tauchungang, FREE nach 1 Min. OI nach Tauchungang
- Höhenanpassungen (von NI-O2-Berechnungen und Tiefenkalibrierung) - beginnen bei 916 m. u. M. (3.001 ft.) bis zur maximalen Betriebshöhe von 4.270 m. u. M. (14.000 ft.)
- Betriebstemperatur (an der Luft) - 6 bis 60°C (- 20 bis 140 F)
- Betriebstemperatur (im Wasser) - 2 bis 35°C (- 28 bis 95 F)

TECHNISCHE DETAILS

- Nach Aktivitäten in Salzwasser sorgfältig mit Süßwasser spülen.
- Jährlich - den GEO 2 von einem autorisierten Oceanic-Händler überprüfen lassen.
- Ersetzen Sie die Batterie vor geplanten Tauchreisen/-Ferien, wenn mehrere Tauchtage geplant sind.

ERSTAKTIVIERUNG AUS TIEFSCHLAF
Drücken Sie für 3 Sek. S und A, bis das Display vollständig eingeschaltet ist und den Uhrzeit-Hauptbildschirm zeigt, dann loslassen.

OCEANLOG PC-SCHNITTSTELLE

(siehe Abschnitt Referenz des Bedienungshandbuchs und den Hilfe-Bereich des OceanLog Programms)


- Tauchdaten (d. h., max. Tiefe, EDT, Gas, Status) können vom GEO 2 Speicher heruntergeladen werden.*
- Einstellungen (d. h., Uhrzeit, Alarm, Hilfsprogrammen, Free-Modus) können auf den GEO 2 hochgeladen, überprüft oder heruntergeladen werden.
- Die GEO 2 Firmware (Betriebssystem) kann über OceanLog aktualisiert werden.
- OceanLog-Programm und USB-Treiber von der Setup-CD installieren. Autoplay, folgen Sie den Anweisungen.
- Persönl. Log-Datei erstellen.
- Siehe www.Oceanicworldwide.com für OceanLog-Softwareaktualisierungen
- Für OceanLog Support rufen Sie kostenlos an unter +1 (866) 732-7877, 08.00-17.00 Uhr, USA Pacific Time.

PC-SYSTEMANFORDERUNGEN:

- IBM® oder kompatibel, Personal Computer mit USB-Anschluss
- Mikroprozessor Intel® Pentium 200 MHz oder höher
- Microsoft® Windows® 98 zweite Ausgabe, ME, NT, 2000, XP oder Vista
- Super VGA-Karte oder kompatible Grafikkarte (256 Farben oder höher) mit mindestens 800 x 600 Pixel Bildschirm-Einstellwert
- 16MB verfügbare RAM, 20MB verfügbarer Festplattenspeicher
- Maus, CD-ROM-Laufwerk, Drucker

ENTHALTEN ODER OPTIONAL ERHÄLTLICH:

- Übersichtskarte
- CD (Bedienungshandbuch, OceanLog PC-Schnittstelle Programm und Treiber)
- GEO 2, CR2430 Batterie eingelegt
- **VERPACKUNGSINHALT:**
- **Exit** bedeutet verlassen (abbrechen) halten
- **2 Sek.** bedeutet 2 Sekunden drücken/loslassen
- **< 2 Sek.** bedeutet kurz drücken/loslassen



EU (EUROPÄISCHE UNION) RICHTLINIEN

- Der GEO 2 erfüllt die maßgeblichen Sicherheitsanforderungen der EU-Richtlinie 89/336EEC und der PPE-Richtlinien.
- Konformität mit EU-Standards zertifiziert durch SGS United Kingdom Ltd, Weston - super - Mare, BS22 6WA, UK, gemeldete Stelle Nr. 0120.
- Der GEO 2 ist in Übereinstimmung mit EN13319:2000 für Tauchzubehör ausgelegt worden -Tiefenmesser und kombinierte Tiefen- und Zeitmessinstrumente - Funktionelle und sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfverfahren. Sämtliche Informationen über Dekompressionsverbindlichkeiten, die von Ausrüstungen angezeigt werden, die von diesem Standard abgedeckt werden, sind ausdrücklich von ihrem Geltungsbereich ausgeschlossen.