

Riff TL-**BIG** Tauchlampe

Bedienungsanleitung

technische Details:

- ◆ Modell: RIFF TL-BIG
- ◆ LED: 12 x CREE XM-L2 U2 (max 7000 lumens) + rote 4 x CREE XP-E N3 (max 400 lumens, Wellenlänge 620 nm)
- ◆ Farbtemperatur weiß: 5000 – 5500 K
- ◆ Schaltstufen: Weiß 100% Power > Medium > Sparfunktion > Rot
- ◆ Laufzeit: bei 100% ca. 80 min, Medium ca. 160 min, Sparfunktion ca. 240 min, Rotlicht ca. 420 min
mit Ladezustandsanzeige
- ◆ kein Reflektor, kein Spotlicht
- ◆ Linse: 5 mm Polykarbonat
- ◆ Lampenkörper aus nach Typ III gehärtetem Aluminium
- ◆ Lichtwinkel: 110°
- ◆ Farbe: schwarz
- ◆ Akku: 6 x wiederaufladbare 18650 Li-ion Batterien (eingebaut)
- ◆ Ladegerät: Input: AC, 100–240V, 50/60HZ; Output: DC, 15V, 1A; Ladezeit: 8 – 10 Stunden mit Batterieüberladungs- und Verpolungsschutz;
- ◆ mit Entgasungsventil
- ◆ Betriebsspannung: 13.0 V bis 9.0 V
- ◆ Wasserdicht: bis 200 Meter Tiefe
- ◆ Maße: ca. 202 mm (L) x 78 mm (D) Lampenkopf bzw. x 63 mm (D) Lampenkörper
- ◆ Gewicht an Land : ca. 1120 g. (mit Batterien)
- ◆ Unterwasser: ca. 420 g. (mit Batterien)

Ladezustandsanzeige der Batterien:

Die Anzeige befindet sich in der Lampenrückseite und leuchtet grün bei über 50% Kapazität, gelb bei 30% bis 50% und rot unter 30%. Sinkt die Kapazität unter 10% blinkt die Anzeige rot, unter 5% schaltet die Lampe ab.

Batteriewarnung:

Sobald die Spannung unter 10% sinkt blinkt die Lampe dreimal, nach 5 Sekunden erneut dreimal und schaltet dann in den Sparmodus. Unter 5% schaltet sich die Lampe aus.

Laden der Batterien:

1. Verbinden Sie die Bananenstecker des Ladegeräts mit den beiden Eingangsbuchsen auf der Rückseite der Lampe. Auf die Polung müssen Sie nicht achten.
2. Verbinden Sie das Ladegerät mit der Steckdose. Die Anzeige am Ladegerät leuchtet rot und zeigt den Ladevorgang an. Nach Beenden des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige grün.
3. Entfernen Sie das Kabel, die Lampe ist einsatzbereit.

Bedienung der Lampenfunktion:

Schieben Sie den roten Schalter nach vorn und schalten die Lampe dadurch ein. Durch erneutes Schieben nach mindestens 2 Sekunden reduzieren Sie die Leistung auf "Medium", dann auf "Sparfunktion", Rotlichtfunktion und AUS.

(Bitte betätigen Sie den Schalter nach jedem Tauchgang unter fließendem Süßwasser mehrfach um evtl. vorhandene Salzkristalle oder Sandkörner zu entfernen. Sollte der Schalter klemmen benutzen Sie etwas Geschirrspülmittel, um die Gleitfähigkeit wieder herzustellen.)

ACHTUNG:

1. Eigene Reparaturversuche oder Reparaturversuche dritter Personen sind nicht gestattet und führen zum Verlust etwaiger Garantieansprüche.
2. Spülen Sie die Lampe nach jedem Tauchgang mit ausreichend sauberem Süßwasser und lagern Sie die Lampe nur trocken.
3. Zur Lagerung und Transport sichern Sie den Schalter mit dem weißen Transport-Sicherungsring. Dadurch verhindern Sie ein versehentliches Einschalten, wichtig besonders für Flüge!
4. Bitte laden Sie die Akkus vor jedem Tauchgang. Während der Lagerung liegt der optimale Ladezustand zwischen 50% und 80%. Vollständige Entladungen wirken sich negativ auf die Zyklenzahl aus.
5. Vermeiden Sie Erhitzung der Lampe durch äußere Einflüsse (z.B. längere Sonnenbestrahlung)
6. Lassen Sie die Lampe im Betriebszustand niemals unbeaufsichtigt.
7. Die Lampe ist kein Kinderspielzeug.
8. Leuchten Sie niemals in die Augen von Lebewesen. Hierzu zählen auch Fische
9. Die Lampe kann bei ausreichender Belüftung auch an Land benutzt werden. Mangelnde Belüftung kann zur Überhitzung führen.

Garantie:

Auf diese Lampe erhalten Sie neben der gesetzlichen Gewährleistung auch eine einjährige Garantie ab Kaufdatum. Der Garantieanspruch ist durch Vorlage des Kaufbeleges nachzuweisen.

Wir empfehlen, eine Kopie des Kaufbeleges im Lampenkoffer aufzubewahren.

Eigene Reparaturversuche führen zum Verlust der Garantie. Bringen Sie die Lampe zur Überprüfung zu Ihrem Fachhändler oder senden Sie mit dem Kaufbeleg und einer Fehlerbeschreibung an

DIVE-Markt Eyendorfer Str. 8
21376 Salzhausen
Germany