



RIFF TL-S2

technische Details:

- ◆ Model: TL-S2
- ◆ LED: 3 x CREE XM-L2 U2 LED (max 2000 lumen lt. Hersteller)
- ◆ Farbtemperatur: 6500 K
- ◆ Level: 2 (100% - 50%)
- ◆ Laufzeit: ca. 180 min bei 100% Leistung
- ◆ Reflektor: polierter Aluminium Reflektor
- ◆ Linse: 4 mm Polycarbonat
- ◆ Lampenkörper aus Aluminium, nach Type III gehärtet
- ◆ Lichtwinkel: 8°
- ◆ Farbe: schwarz
- ◆ Akku: 4x 18650 wiederaufladbare Li-Ion Batterien, auswechselbar (!) Batterieladestandsanzeige
- ◆ Ladegerät: Input: AC, 100–240V, 50/60HZ; Output: DC, 4,2V, 2A; Ladezeit 6 – 8 Stunden
- ◆ Mit Überladungsschutz
- ◆ Spannung 4,2 V bis 2,8 V
- ◆ Wasserdicht bis 100 Meter Tiefe
- ◆ Maße: ca. 182 mm (L) x 60,5 mm (D) Lampenkopf bzw. x 57,5 mm (D) Lampenkörper
- ◆ Gewicht an Land: ca. 819 g. (mit Batterien)
- ◆ Unterwasser: ca. 380 g. (mit Batterien)

- 1 -

Batteriewarnung:

Wenn die Kapazität unter 10% sinkt, blinkt die Lampe 3 mal und wiederholt es nach 5 Sekunden, danach schaltet sie auf den niedrigen Level. Unter 5% Spannung schaltet sie ab.

Akkus laden:

1. Öffnen Sie die "Charger"-Schraube durch Linksdrehung (mit einem breiten Schraubenzieher oder 10 Cent Stück) und verbinden das Ladegerät mit der Buchse.
2. Schließen Sie das Ladegerät nun an die Steckdose an. Die Anzeige am Ladegerät leuchtet rot; die Lampe wird geladen. Nach Beenden des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige grün.
3. Ziehen Sie den Stecker ab und reinigen die "Charger"-Schraube von evtl. Fremdkörpern wie Fusseln oder Sandkörnern. Verschließen Sie den Zugang sorgfältig und fest mit der "Charger"-Schraube.

Bedienung der Lampenfunktion:

Kurze Rechtsdrehung des Ein/Aus Schalters schaltet die Lampe auf 50% Leistung, eine weitere Rechtsdrehung auf 100%. Aus dieser Position durch Linksdrehung des Schalters wieder zurück auf 50%, erneutes Drehen nach links schaltet die Lampe aus.

ACHTUNG:

1. Eigene Reparaturversuche oder Reparaturversuche dritter Personen sind nicht gestattet und führen zum Verlust etwaiger Garantieansprüche.

2. Kontrollieren Sie den festen Sitz der "Charger"-Schraube. Halten Sie die O-Ringe sauber und fetten diese regelmäßig mit Silikonfett. jautzubewahren.

3. Spülen Sie die Lampe nach jedem Tauchgang mit ausreichend sauberem Süßwasser und lagern Sie die Lampe nur trocken. (Bitte betätigen Sie den Schalter nach jedem Tauchgang unter fließendem Süßwasser mehrfach um evtl. vorhandene Salzkristalle oder Sandkörner zu entfernen. Sollte der Schalter Klemmen benutzen Sie etwas Geschirrspülmittel, um die Gleitfähigkeit wieder herzustellen.)

4. Bitte laden Sie die Akkus vor jedem Tauchgang. Während der Lagerung liegt der optimale Ladezustand zwischen 50% und 80%. Vollständige Entladungen wirken sich negativ auf die Zyklenzahl aus.
5. Lassen Sie die Lampe im Betriebszustand niemals ohne Aufsicht.
6. Schalten Sie die Lampe während eines Transportes aus. Vor Flügen entfernen Sie die Akkus. Vermeiden Sie Hitzeeinwirkung, z.B. durch längere Sonnenbestrahlung.
7. Die Lampe ist kein Kinderspielzeug.
8. Leuchten Sie niemals in die Augen von Lebewesen. Hierzu zählen auch Fische.
9. Die Lampe kann bei ausreichender Belüftung auch an Land benutzt werden. Mangelnde Belüftung kann zur Überhitzung führen.


Garantie:

Auf diese Lampe erhalten Sie neben der gesetzlichen Gewährleistung auch eine einjährige Garantie ab Kaufdatum. Der Garantieanspruch ist durch Vorlage des Kaufbeleges nachzuweisen.

Wir empfehlen, eine Kopie des Kaufbeleges im Lampenkoffer aufzubewahren. Eigene Reparaturversuche führen zum Verlust der Garantie. Bringen Sie die Lampe zur Überprüfung zu Ihrem Fachhändler oder senden Sie mit dem Kaufbeleg und einer Fehlerbeschreibung an.

DIVE-Markt
Eyendorfer Str. 8
21376 Salzhäusen
Germany

Schalter



- 4 -