



Anleitung zum Befestigen der OPTX 20/20 Linsen **Für Tauchermasken, Schutzmasken oder andere Brillen**

1. Reinigen Sie Ihre Hände mit Seife oder Spülmittel, damit diese fettfrei sind. Waschen Sie dann die OPTX 20/20 Linsen und die Masken/Brillengläser mit Spülmittel oder Flüssigseife und Wasser.
2. Geben Sie einen Wassertropfen auf die Innenseite des Glases (an die Stelle, an die die OPTX 20/20 Linsen befestigt werden sollen).
3. Nehmen Sie eine OPTX 20/20 Linse zwischen Ihren Daumen und Zeigefinger and legen Sie diese auf die Innenseite des Maskenglases. Positionieren Sie die OPTX 20/20 möglichst nahe zur Nase und möglichst weit unten, die Biegung der OPTX 20/20 soll dabei der Biegung des Maskenglases folgen. (Solange die OPTX 20/20 feucht ist kann sie für ca. 10 Min. leicht hin und hergeschoben werden)
4. Drücken Sie sanft mit einem fusselfreien Tuch auf die OPTX 20/20, um überschüssiges Wasser zu entfernen
5. Gehen Sie nun genauso mit der 2. Linse vor.
6. Nach 24 Stunden können Sie Ihre Maske benutzen. Die trockenen OPTX 20/20 Linsen halten durch molekulare Haftung. Sie können sie entfernen, indem Sie die Ecke hochheben und abziehen.

Wichtig

Wenn die Linsen für Ihre Gläser zu groß sind, und dadurch Ihre Sicht in die Ferne beeinträchtigen, können Sie diese verkleinern, indem sie den unteren, gebogenen Rand mit einer Schere beschneiden.

Benützen Sie keine Lösungsmittel zur Reinigung der OPTX 20/20 – benützen Sie nur milde ölfreie Seife, und Wasser.